POLMAR ZX-40 PRO

E' possibile aumentare il numero dei canali effettuando la seguente modifica:

1) - individuare sul circuito stampato del frontale la parte di circuito riportata qui in basso;



2) - cortocircuitare le due piazzole di rame indicate dalla freccia;
3) - tenere premuto il tasto "A/F" e contemporaneamente accendere (la scritta "d-19" sarà visualizzata a display);
4) - utilizzare il tasto "CH9" per cambiare banda (d => E => F => a => b => c => d).

Se si vuole ritornare alla configurazione originale, effettuare il reset dell'apparato con la seguente procedura:

- tenere premuto il tasto "CH 9" e contemporaneamente accendere.


POWER UP : HI POWER SHORT
2/2